

## Fiche technique

# Lasure Intempéries KALDET N° 281

**Destination** Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres. Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.

**Caractéristiques** Lasure hydrofuge, microporeuse, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Rehausse la veine naturelle du bois. Conformément à la norme DIN 53 160 résistante à la salive et à la sueur. Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient aucune protection anti-bleuissement.



Tous les produits LIVOS sont élaborés selon un cahier complet de critères dans le respect de la santé et de l'environnement et soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. Nous déclarons intégralement la composition de tous nos produits. Notre production respectueuse des ressources naturelles est certifiée en particulier par l'Association ARGE kdR e. V.

**Composition complète** Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, pigments de terre et pigments minéraux, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, huile de bois, carbonate de zinc, cire micronisée, composants isoaliphatiques, acide silicique et siccatifs sans plomb.

**Teintes**

022 Buis	054 Acajou	082 Palissandre	122 Bleu outremer
042 Teck foncé	062 Noyer	102 Ebène	124 Bleu rustique
052 Brésil	076 Chêne	113 Vert	212 Gris clair

Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

**Dilution** Au diluant SVALOS N° 222.

**Application** S'applique au pinceau (non dilué), au pistolet ou par immersion (dilué à raison de 20% maximum), à une température ambiante supérieure à 12°C et par temps sec.

**Rendement** De 15 à 30 m<sup>2</sup> env. au litre non dilué par couche, soit 44 ml / m<sup>2</sup>. Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable !

**Nettoyage** Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 996 aussitôt après l'emploi.

**Temps de séchage** A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 12 à 24 heures. Recouvrable au bout de 24 heures. Veiller à de bonnes conditions d'aération et de lumière, sinon le temps de séchage sera plus long.

**Densité** Environ 0,90 g / ml (variable selon la teinte).

**Précautions d'emploi** Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Intempéries KALDET N° 281, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.

Xi



Irritant

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

S 2 Conserver hors de la portée des enfants

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Pour la Suisse : Hors classe de toxicité OFSP T N° 71667.

**Conditionnement** 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 210 l (7 x 30 l).

**Elimination** Conformément aux prescriptions administratives locales.

**Stockage** Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Bien refermer le récipient après usage.

Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Lasure Intempéries KALDET N° 281

<b>Bois</b>	<b>Préparation:</b> Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, finement poncé (Grain 180), absorbant, propre et dépoli. Dans le cas de fenêtres et autres bois dimensionnés, l'humidité du bois de résineux et de feuillus exotiques ne doit pas dépasser 15% et celle des feuillus européens 12%. Brosser les bois riches en résine avec le Diluant SVALOS N° 222 et les bois exotiques avec le Diluant KIROS N° 710 puis sécher au chiffon.
<b>Application</b>	Passer tout d'abord une couche d'Apprêt Bois extérieurs ADAO N° 259 qui sera fine ou grasse selon l'absorption du bois. Sur le chêne, passer de l'Apprêt LINUS N° 233. Eliminer l'excédent d'huile au bout de 20 minutes. Egrenage intermédiaire. Puis appliquer en règle générale 2 couches de Lasure Intempéries KALDET N° 281. Sur les boiserie exposées aux intempéries et sur le chêne appliquer 3 couches dans un délai maximum de 4 semaines, la deuxième couche devant déjà former un film protecteur. Si l'application est trop épaisse, formation de coulures. Lisser au pinceau dans le sens des fibres du bois au bout de 10 à 30 minutes. Respecter le temps de séchage!
<b>Application sur d'anciennes lasures microporeuses</b>	Nettoyer et dépolir les supports anciennement lasurés. Puis procéder de la même façon que pour une première application. S'il s'agit d'un entretien régulier, passer seulement 1 ou 2 couches, sinon application complète. Sur les surfaces exposées directement aux intempéries, appliquer toujours au minimum 2 ou 3 couches. La fréquence des couches d'entretien dépendra de l'exposition aux intempéries et de la nature du bois ainsi que de la teinte utilisée. En revanche, passer régulièrement des couches de rappel sur les surfaces particulièrement exposées au ruissellement d'eau telles que montants de fenêtres.
<b>Application sur d'anciennes finitions filmogènes</b>	Eliminer entièrement les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, enduits épais) et cires par décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être sec, résistant, absorbant, neutre, propre et dépoli. Ensuite, procéder de la même façon que pour une première application (voir plus haut) et tenir compte, le cas échéant, de la réduction du pouvoir absorbant du support.
<b>Conseils d'utilisation</b>	<b>Effectuer impérativement des essais préalables ! Bien remuer la Lasure KALDET avant l'emploi !</b> A l'achat de plusieurs pots de lasure teintée, veiller à ce que les numéros de bain soient identiques. Avant l'emploi, éliminer la peau qui a pu se former sur le produit. Bien aérer pendant l'application et le séchage. Sur les bois riches en tanin et en teinte naturelle, sur les bois décapés, poncés ou prétraités, des décolorations peuvent apparaître dans un délai d'une semaine suivant l'application. Sur la <b>feuillure de fenêtres neuves</b> , après avoir passé une couche d'apprêt, n'appliquer qu'une seule couche très fine de Lasure Intempéries KALDET N° 281. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet et ne pas les lasurer. Le mastic à base d'huile de lin est recouvrable après un délai d'une journée de séchage. Dans le cas de mélange de teintures de KALDET, faire impérativement un essai, certains mélanges de teintures pouvant présenter des remontées de pigments.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.